

User Manual Golden Aloha Collection Mini G-Laser Mouse



G-CUBE[®]
be yourself... inspire others

Know your product



3 Easy Roll-Up Cord
Tangle-Free Solution: Easy As 1, 2, 3



1 Double Click Button

Just One Click on "2X Button" directly opens files and programs. Saves time and improves efficiency.

2 Double Function Scroll Wheel

Scroll Wheel - A more convenient way to scroll up and down rather than to click the scroll bar on the side of the window.
Wheel Button - By default, the wheel button performs the auto-scroll function (optional). To set the wheel button to a different function, first download the driver from our website at support.ggcube.com. Once you have installed the software, you can program the wheel button from a list of 58 different commands.

Getting Started

Step 1: Plug the USB connector to the USB Port on your desktop computer / notebook.



Step 2: The mouse will automatically be recognized by your computer.

Step 3: If you can't find or see your cursor on the screen, follow the steps below:

1. Unplug and re-plug the mouse.
2. Test the device on another USB port or computer.
3. Some surfaces may "block" the optical sensor, such as reflective surfaces like glass or mirrors. The Optical sensor should perform well on all other surfaces.

English

1 Bouton double-clic

Cliquez une fois sur le « bouton 2X » pour ouvrir plus rapidement et plus facilement des fichiers et des programmes.

2 Roulette de défilement à deux fonctions

Roulette de défilement - Une façon plus pratique de faire défiler une page sans cliquer sur la barre de défilement sur la côté de la fenêtre.
Bouton de roulette - Par défaut, le bouton de la roulette active la fonction de défilement automatique. Pour assigner une fonction différente au bouton, vous pouvez télécharger un pilote de logiciel de notre site Web, support.ggcube.com. Ce programme vous permettra de choisir 58 commandes différentes.

Démarrer

Étape 1 : Branchez le connecteur USB dans le port USB de votre ordinateur de bureau portable.



Étape 2 : Le et le souris seront reconnus automatiquement par votre ordinateur.

Étape 3 : Si le pointeur n'est pas visible sur l'écran, suivez les étapes ci-dessous :

1. Débranchez et rebranchez la souris.
2. Essayez de brancher le périphérique dans un autre port USB ou sur un autre ordinateur.
3. Certaines surfaces réfléchissantes, telles que verres ou miroirs, peuvent confondre le capteur optique. Le capteur optique devrait fonctionner parfaitement sur toutes les autres surfaces.

French

1 Botón de doble clic

Un solo clic en el botón 2X abre directamente archivos y programas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.

2 Rueda de desplazamiento con doble función

Rueda de desplazamiento: una forma más cómoda de desplazarse hacia arriba y abajo en lugar de usar la barra de desplazamiento situada en el lateral de la ventana.
Botón de rueda: de forma predeterminada, el botón de rueda realiza la función de desplazamiento automático (opcional). Para establecer una función diferente en el botón de rueda, en primer lugar deberá descargar el controlador desde nuestro sitio Web en support.ggcube.com y, una vez instalado el software, podrá programar el botón de rueda según una lista de 58 comandos diferentes.

Procedimientos iniciales

Paso 1: enchufe el conector USB al puerto USB del ordenador de sobremesa & portátil.



Paso 2: el equipo reconocerá el y el ratón de forma automática.

Paso 3: si no aparece el cursor en la pantalla, sigue los pasos descritos a continuación:

1. Desenchufa y vuelve a enchufar el ratón.
2. Prueba el dispositivo en otro puerto USB o en otro ordenador.
3. Determinadas superficies reflectantes, como el vidrio o los espejos, pueden engañar al sensor óptico. El sensor óptico debería funcionar correctamente en todas las demás superficies.